

| Zvuk | | CV | | rozsah nastavení |
|-------|--------------------------|----------|------------|------------------|
| číslo | typ vuku | CV zvuku | hlasitosti | |
| chod | zvuk při jízdě loko | 176 | 300 | 0 - 255 |
| 1 | dlouhá píšťala | 177 | 301 | 0 - 255 |
| 2 | krátká píšťala | 178 | 302 | 0 - 255 |
| 3 | | 179 | 303 | 0 - 255 |
| 4 | staniční hlášení | 180 | 304 | 0 - 255 |
| 5 | hlášení a zavírání dveří | 181 | 305 | 0 - 255 |
| 6 | hlášení odjezdu | 182 | 306 | 0 - 255 |
| 7 | čerpadlo na vodu | 183 | 307 | 0 - 255 |
| 8 | turbína dynama | 184 | 308 | 0 - 255 |
| 9 | přikládání uhlí lopata | 185 | 309 | 0 - 255 |
| 10 | natřásání roštu | 186 | 310 | 0 - 255 |
| 11 | kompresor | 187 | 311 | 0 - 255 |
| 12 | injektor | 188 | 312 | 0 - 255 |
| 13 | | 189 | 313 | 0 - 255 |
| 14 | odpouštění páry | 190 | 314 | 0 - 255 |
| 15 | pískování | 191 | 315 | 0 - 255 |
| 16 | doplnění vody | 192 | 316 | 0 - 255 |
| 17 | doplnění uhlí | 193 | 317 | 0 - 255 |
| 18 | doplnění písku | 194 | 318 | 0 - 255 |
| 19 | spojení spřáhla | 195 | 319 | 0 - 255 |
| 20 | rozpojení spřáhla | 196 | 320 | 0 - 255 |
| 21 | přetlakový ventil | 197 | 321 | 0 - 255 |
| 22 | | 198 | 322 | 0 - 255 |
| 23 | | 199 | 323 | 0 - 255 |
| 24 | | 200 | 324 | 0 - 255 |
| 25 | | 201 | 325 | 0 - 255 |
| 26 | | 202 | 326 | 0 - 255 |
| 27 | | 203 | 327 | 0 - 255 |
| 28 | | 204 | 328 | 0 - 255 |

Pro změnu hlasitosti nejprve nastavit :

CV 31 = 16 CV 32 = 0