



# Návod k obsluze

## Roco

72964 72965

SD  
modell

SD-MODELL  
MODELLBAHNZUBEHÖR

Wismar  
Dorfstr. 27 · D-57537 Hövels  
info@sd-modell.de  
www.sd-modell.com



4. stisknutí tlačítka = « Signální tón VYP », atd!

Weitere Informationen zum Sounddecoder finden Sie unter:  
More information about the sounddecoder can be found here:  
Další informace o dekodéru zvuku naleznete v části:



1	3
2	4
3	14
4	14
5	165
6	1 (entspricht 1/3 von CV5 / corresponds to approx. 1/3 of CV5 / odpovídá asi 1/3 CV5)
8	8 = Reset
29	14
266	58
Motorsound-Auswahl / Engine sound selection / Volba zvuku motoru	
265	101 (Standardmotorsound / Standard motor sound / Standardní zvuk motoru)
265	102 (Alternativmotorsound / Alternative motor sound / Alternativní zvuk motoru)