

**Čiastočné premapovanie (zachovanie priradenia Fx podľa TRIX): deaktivácia efektu FADE IN/OUT na pozičných bielych svetlách + reflektora (SUSI CV943 a 946, CV132)
zmena logiky zapínania reflektora F0 + F12, *spolu so svetlami sa zapne zvuk turbíny dynama (CV17.0.347)***

Pôvodné			
Funkcia	CV	Hodnota	Funkcia
Biele predné pozičné svetlá	943	8	SUSI F0
Reflektor	946	8	SUSI F12
Biele zadné pozičné svetlá	132	8	AUX 4

Nové			
Funkcia	CV	Hodnota	Funkcia
Biele predné pozičné svetlá	943	1	SUSI F0
Reflektor	946	1	SUSI F12
Biele zadné pozičné svetlá	132	1	AUX 4

Skrátený zápis

CV943 = 1 (z 8)

CV946 = 1 (z 8)

CV132 = 1 (z 8)

CV31 = 17

CV32 = 0

Pôvodné			
Riadok "MATICE"	CV	Hodnota	Funkcia
10	290	0	F0
F0 zapnuté	291	0	HIGH level
Biele pozičné svetlá	292	160	AND1
13	299	12	F12
F12 vypnuté	300	64	LOW level
ZAP Reflektora	301	160	AND1
29	347	23	F23
F23 zapnuté	348	0	HIGH level
Zvuk turbíny dynama	349	184	SOUND 8
32	356	0	F0
F0 vypnuté	357	64	LOW level
Biele pozičné svetlá	358	161	AND2
33	359	208	OR1
Výstup OR 1	360	0	HIGH level
Aktivuje F12 SUSI	361	140	SUSI F12
34	362	12	F12
F12 zapnuté	363	0	HIGH level
VYP Reflektora	364	161	AND2
36	368	160	AND1
spojenie logiky AND 1 do OR 1	369	0	HIGH level
	370	208	OR1
37	371	161	AND2
spojenie logiky AND 2 do OR 1	372	0	HIGH level
	373	208	OR1

Nové				* - Výstup / zvuk / funkcia
Riadok "MATICE"	CV	Hodnota	Funkcia	
10	290	0	F0	Aktivácia
F0 zapnuté	291	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Biele pozičné svetlá	292	160	AND1	Výstup *
13	299	2	F2	Aktivácia
F2 zapnuté	300	0	HIGH level	Aktivácia log.1
ZAP Reflektora	301	160	AND1	Výstup *
29	347	0	F0	Aktivácia
F0 zapnuté	348	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Zvuk turbíny dynama	349	184	SOUND 8	Výstup *
32	356	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	357	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	358	255	OFF	Výstup *
33	359	160	AND1	Aktivácia
Výstup AND 1	360	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Aktivuje F12 SUSI	361	140	SUSI F12	Výstup *
34	362	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	363	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	364	255	OFF	Výstup *
36	368	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	369	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	370	255	OFF	Výstup *
37	371	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	372	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	373	255	OFF	Výstup *

Skrátený zápis

CV17.0.290 = 0 (z 0)

CV17.0.291 = 0 (z 0)

CV17.0.292 = 160 (z 160)

CV17.0.299 = 2 (z 12)

CV17.0.300 = 0 (z 64)

CV17.0.301 = 160 (z 160)

CV17.0.347 = 0 (z 23)

CV17.0.348 = 0 (z 0)

CV17.0.349 = 184 (z 184)

CV17.0.356 = 255 (z 0)

CV17.0.357 = 0 (z 64)

CV17.0.358 = 255 (z 161)

CV17.0.359 = 160 (z 208)

CV17.0.360 = 0 (z 0)

CV17.0.361 = 140 (z 140)

CV17.0.362 = 255 (z 12)

CV17.0.363 = 0 (z 0)

CV17.0.364 = 255 (z 161)

CV17.0.368 = 255 (z 160)

CV17.0.369 = 0 (z 0)

CV17.0.370 = 255 (z 208)

CV17.0.371 = 255 (z 161)

CV17.0.372 = 0 (z 0)

CV17.0.373 = 255 (z 208)

Kompletné premapovanie a la JACEK (priradenie Fx podľa upravenej šablóny)

Pôvodné			
Funkcia	CV	Hodnota	Funkcia
Biele predné pozičné svetlá	943	8	SUSI F0
Reflektor	946	8	SUSI F12
Biele zadné pozičné svetlá	132	8	AUX 4

Nové			
Funkcia	CV	Hodnota	Funkcia
Biele predné pozičné svetlá	943	1	SUSI F0
Reflektor	946	1	SUSI F12
Biele zadné pozičné svetlá	132	1	AUX 4

Skrátený zápis

CV943 = 1 (z 8)

CV946 = 1 (z 8)

CV132 = 1 (z 8)

CV31 = 17

CV32 = 0

Pôvodné			
Riadok "MATICE"	CV	Hodnota	Funkcia
0	260	0	F0
F0 zapnuté	261	16	FORWARD
Pozičné biele svetlá	262	80	Fo0fwd
1	263	0	F0
F0 zapnuté	264	32	REVERSE
Pozičné biele svetlá	265	81	Fo0rev
2	266	1	F1
F1 zapnuté	267	0	HIGH level
Dynamický dym	268	129	SUSI F1
3	269	2	F2
F2 zapnuté	270	0	HIGH level
Zvuky ZAP/VYP	271	176	Operating Sound
4	272	4	F4
F4 zapnuté	273	0	HIGH level
VYP akc/deakc	274	112	ABV OFF
5	275	5	F5
F5 zapnuté	276	0	HIGH level
VYP škripania brzd	277	114	BRAKE SQUEENING OFF
6	278	6	F6
F6 zapnuté	279	0	HIGH level
Osv. kabíny	280	134	SUSI F6
7	281	7	F7
F7 zapnuté	282	0	HIGH level
Oheň v kotli	283	135	SUSI F7
8	284	9	F9
F9 zapnuté	285	0	HIGH level
Posunovacia rýchlosť	286	113	SWITCHING RANGE

Nové				* - Výstup / zvuk / funkcia
Riadok "MATICE"	CV	Hodnota	Funkcia	
1	260	0	F0	Aktivácia
F0 zapnuté	261	16	FORWARD	Smer
Pozičné biele svetlá	262	80	Fo0fwd	Výstup *
1	263	0	F0	Aktivácia
F0 zapnuté	264	32	REVERSE	Smer
Pozičné biele svetlá	265	81	Fo0rev	Výstup *
2	266	1	F1	Aktivácia
F1 zapnuté	267	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Dynamický dym	268	129	SUSI F1	Výstup *
3	269	8	F8	Aktivácia
F8 zapnuté	270	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Zvuky ZAP/VYP	271	176	Operating Sound	Výstup *
4	272	3	F3	Aktivácia
F3 zapnuté	273	0	HIGH level	Aktivácia log.1
VYP akc/deakc	274	112	ABV OFF	Výstup *
5	275	25	F25	Aktivácia
F25 zapnuté	276	0	HIGH level	Aktivácia log.1
VYP škripania brzd	277	114	BRAKE SQUEENING OFF	Výstup *
6	278	4	F4	Aktivácia
F4 zapnuté	279	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Osv. kabíny	280	134	SUSI F6	Výstup *
7	281	23	F23	Aktivácia
F23 zapnuté	282	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Oheň v kotli	283	135	SUSI F7	Výstup *
8	284	3	F3	Aktivácia
F3 zapnuté	285	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Posunovacia rýchlosť	286	113	SWITCHING RANGE	Výstup *

Skrátený zápis

CV17.0.260 = 0 (z 0)

CV17.0.261 = 16 (z 16)

CV17.0.262 = 80 (z 80)

CV17.0.263 = 0 (z 0)

CV17.0.264 = 32 (z 32)

CV17.0.265 = 81 (z 81)

CV17.0.266 = 1 (z 1)

CV17.0.267 = 0 (z 0)

CV17.0.268 = 129 (z 129)

CV17.0.269 = 8 (z 2)

CV17.0.270 = 0 (z 0)

CV17.0.271 = 176 (z 176)

CV17.0.272 = 3 (z 4)

CV17.0.273 = 0 (z 0)

CV17.0.274 = 112 (z 112)

CV17.0.275 = 25 (z 5)

CV17.0.276 = 0 (z 0)

CV17.0.277 = 114 (z 114)

CV17.0.278 = 4 (z 6)

CV17.0.279 = 0 (z 0)

CV17.0.280 = 134 (z 134)

CV17.0.281 = 23 (z 7)

CV17.0.282 = 0 (z 0)

CV17.0.283 = 135 (z 135)

CV17.0.284 = 3 (z 9)

CV17.0.285 = 0 (z 0)

CV17.0.286 = 113 (z 113)

9	287	185	SOUND 9
SOUND 9	288	0	HIGH level
zvuk lopaty / ruč. prikladanie uhlia	289	135	SUSI F7
10	290	0	F0
F0 zapnuté	291	0	HIGH level
Pozičné biele svetlá	292	160	AND 1
11	293	15	F15
F15 zapnuté	294	0	HIGH level
Čerpadlo na vodu	295	183	SOUND 7
12	296	0	F0
F0 zapnuté	297	0	HIGH level
Pozičné biele svetlá	298	128	SUSI F0
13	299	12	F12
F12 zapnuté	300	64	LOW level
VYP reflektora	301	160	AND 1
14	302	74	DYM
DYNAMICKÝ DYM	303	0	HIGH level
	304	84	AUX 3
15	305	0	F0
F0 zapnuté	306	32	REVERSE
Pozičné biele svetlá	307	85	AUX 4
16	308	3	F3
F3 zapnuté	309	0	HIGH level
Píšťala dlhá	310	177	SOUND 1
17	311	8	F8
F8 zapnuté	312	0	HIGH level
Píšťala krátka	313	178	SOUND 2
18	314	10	F10
F10 zapnuté	315	0	HIGH level
odpustenie pary / odvodnenie	316	190	SOUND 14
19	317	11	F11
F11 zapnuté	318	0	HIGH level
Oheň + prikladanie uhlia	319	185	SOUND 9
20	320	13	F13
F13 zapnuté	321	0	HIGH level
Natriasací rošt	322	186	SOUND 10
21	323	14	F14
F14 zapnuté	324	0	HIGH level
Kompresor	325	187	SOUND 11

9	287	185	SOUND 9	Aktivácia
SOUND 9	288	0	HIGH level	Aktivácia log.1
zvuk lopaty / ruč. prikladanie uhlia	289	135	SUSI F7	Výstup *
10	290	0	F0	Aktivácia
F0 zapnuté	291	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Pozičné biele svetlá	292	160	AND 1	Výstup *
11	293	14	F14	Aktivácia
F14 zapnuté	294	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Čerpadlo na vodu	295	183	SOUND 7	Výstup *
12	296	0	F0	Aktivácia
F0 zapnuté	297	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Pozičné biele svetlá	298	128	SUSI F0	Výstup *
13	299	2	F2	Aktivácia
F2 zapnuté	300	0	HIGH level	Aktivácia log.1
ZAP reflektora	301	160	AND 1	Výstup *
14	302	74	DYM	Aktivácia
DYNAMICKÝ DYM	303	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	304	84	AUX 3	Výstup *
15	305	0	F0	Aktivácia
F0 zapnuté	306	32	REVERSE	Smer
Pozičné biele svetlá	307	85	AUX 4	Výstup *
16	308	7	F7	Aktivácia
F7 zapnuté	309	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Píšťala dlhá	310	177	SOUND 1	Výstup *
17	311	9	F9	Aktivácia
F9 zapnuté	312	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Píšťala krátka	313	178	SOUND 2	Výstup *
18	314	6	F6	Aktivácia
F6 zapnuté	315	0	HIGH level	Aktivácia log.1
odpustenie pary / odvodnenie	316	190	SOUND 14	Výstup *
19	317	24	F24	Aktivácia
F24 zapnuté	318	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Oheň + prikladanie uhlia	319	185	SOUND 9	Výstup *
20	320	23	F23	Aktivácia
F23 zapnuté	321	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Natriasací rošt	322	186	SOUND 10	Výstup *
21	323	15	F15	Aktivácia
F15 zapnuté	324	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Kompresor	325	187	SOUND 11	Výstup *

CV17.0.287 = 185 (z 185)

CV17.0.288 = 0 (z 0)

CV17.0.289 = 135 (z 135)

CV17.0.290 = 0 (z 0)

CV17.0.291 = 0 (z 0)

CV17.0.292 = 160 (z 160)

CV17.0.293 = 14 (z 15)

CV17.0.294 = 0 (z 0)

CV17.0.295 = 183 (z 183)

CV17.0.296 = 0 (z 0)

CV17.0.297 = 0 (z 0)

CV17.0.298 = 128 (z 128)

CV17.0.299 = 2 (z 12)

CV17.0.300 = 0 (z 64)

CV17.0.301 = 160 (z 160)

CV17.0.302 = 74 (z 74)

CV17.0.303 = 0 (z 0)

CV17.0.304 = 84 (z 84)

CV17.0.305 = 0 (z 0)

CV17.0.306 = 32 (z 32)

CV17.0.307 = 85 (z 85)

CV17.0.308 = 7 (z 3)

CV17.0.309 = 0 (z 0)

CV17.0.310 = 177 (z 177)

CV17.0.311 = 9 (z 8)

CV17.0.312 = 0 (z 0)

CV17.0.313 = 178 (z 178)

CV17.0.314 = 6 (z 10)

CV17.0.315 = 0 (z 0)

CV17.0.316 = 190 (z 190)

CV17.0.317 = 24 (z 11)

CV17.0.318 = 0 (z 0)

CV17.0.319 = 185 (z 185)

CV17.0.320 = 23 (z 13)

CV17.0.321 = 0 (z 0)

CV17.0.322 = 186 (z 186)

CV17.0.323 = 15 (z 14)

CV17.0.324 = 0 (z 0)

CV17.0.325 = 187 (z 187)

22	326	16	F16
F16 zapnuté	327	0	HIGH level
Vstrekovač / injektor	328	188	SOUND 12
23	329	17	F17
F17 zapnuté	330	0	HIGH level
Pieskovanie	331	191	SOUND 15
24	332	18	F18
F18 zapnuté	333	0	HIGH level
Dopĺňanie vody	334	192	SOUND 16
25	335	19	F19
F19 zapnuté	336	0	HIGH level
Dopĺňanie uhlia	337	193	SOUND 17
26	338	20	F20
F20 zapnuté	339	0	HIGH level
Dopĺňanie piesku	340	194	SOUND 18
27	341	21	F21
F21 zapnuté	342	0	HIGH level
Spriahlo - spojenie	343	195	SOUND 19
28	344	22	F22
F22 zapnuté	345	0	HIGH level
Spriahlo - rozpojenie	346	196	SOUND 20
29	347	23	F23
F23 zapnuté	348	0	HIGH level
Zvuk turbíny dynama	349	184	SOUND 8
30	350	24	F24
F24 zapnuté	351	0	HIGH level
Pretlakový ventil	352	197	SOUND 21
31	353	25	F25
F25 zapnuté	354	0	HIGH level
Staničné hlásenie	355	180	SOUND 4
32	356	0	F0
F0 zapnuté	357	64	LOW level
Pozičné biele svetlá	358	161	AND 2
33	359	208	OR 1
OR 1 OUTPUT	360	0	HIGH level
OUT - Aktivácia reflektora	361	140	SUSI F12
34	362	12	F12
F12 zapnuté	363	0	HIGH level
VYP reflektora	364	161	AND 2

22	326	13	F13	Aktivácia
F13 zapnuté	327	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Vstrekovač / injektor	328	188	SOUND 12	Výstup *
23	329	19	F19	Aktivácia
F19 zapnuté	330	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Pieskovanie	331	191	SOUND 15	Výstup *
24	332	21	F21	Aktivácia
F21 zapnuté	333	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Dopĺňanie vody	334	192	SOUND 16	Výstup *
25	335	22	F22	Aktivácia
F22 zapnuté	336	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Dopĺňanie uhlia	337	193	SOUND 17	Výstup *
26	338	20	F20	Aktivácia
F20 zapnuté	339	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Dopĺňanie piesku	340	194	SOUND 18	Výstup *
27	341	17	F17	Aktivácia
F17 zapnuté	342	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Spriahlo - spojenie	343	195	SOUND 19	Výstup *
28	344	18	F18	Aktivácia
F18 zapnuté	345	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Spriahlo - rozpojenie	346	196	SOUND 20	Výstup *
29	347	0	F0	Aktivácia
F0 zapnuté	348	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Zvuk turbíny dynama	349	184	SOUND 8	Výstup *
30	350	12	F12	Aktivácia
F12 zapnuté	351	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Pretlakový ventil	352	197	SOUND 21	Výstup *
31	353	28	F28	Aktivácia
F28 zapnuté	354	0	HIGH level	Aktivácia log.1
Stlmenie zvukov (MUTE)	355	117	SOUND OFF (MUTE)	Výstup *
32	356	160	AND 1	Aktivácia
AND 1 OUTPUT	357	0	HIGH level	Aktivácia log.1
OUT - Aktivácia reflektora	358	140	SUSI F12	Výstup *
33	359	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	360	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	361	255	OFF	Výstup *
34	362	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	363	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	364	255	OFF	Výstup *

CV17.0.326 = 13 (z 16)
 CV17.0.327 = 0 (z 0)
 CV17.0.328 = 188 (z 188)
 CV17.0.329 = 19 (z 17)
 CV17.0.330 = 0 (z 0)
 CV17.0.331 = 191 (z 191)
 CV17.0.332 = 21 (z 18)
 CV17.0.333 = 0 (z 0)
 CV17.0.334 = 192 (z 192)
 CV17.0.335 = 22 (z 19)
 CV17.0.336 = 0 (z 0)
 CV17.0.337 = 193 (z 193)
 CV17.0.338 = 20 (z 20)
 CV17.0.339 = 0 (z 0)
 CV17.0.340 = 194 (z 194)
 CV17.0.341 = 17 (z 21)
 CV17.0.342 = 0 (z 0)
 CV17.0.343 = 195 (z 195)
 CV17.0.344 = 18 (z 22)
 CV17.0.345 = 0 (z 0)
 CV17.0.346 = 196 (z 196)
 CV17.0.347 = 0 (z 23)
 CV17.0.348 = 0 (z 0)
 CV17.0.349 = 184 (z 184)
 CV17.0.350 = 12 (z 24)
 CV17.0.351 = 0 (z 0)
 CV17.0.352 = 197 (z 197)
 CV17.0.353 = 28 (z 25)
 CV17.0.354 = 0 (z 0)
 CV17.0.355 = 117 (z 180)
 CV17.0.356 = 160 (z 0)
 CV17.0.357 = 0 (z 64)
 CV17.0.358 = 140 (z 161)
 CV17.0.359 = 255 (z 208)
 CV17.0.360 = 0 (z 0)
 CV17.0.361 = 255 (z 140)
 CV17.0.362 = 255 (z 12)
 CV17.0.363 = 0 (z 0)
 CV17.0.364 = 255 (z 161)

Presun o 1 pozíciu hore
 nech sa uvoľní celý riadok

35	365	26	F26
F26 zapnuté	366	0	HIGH level
Hlásenie + zatváranie dverí	367	181	SOUND 5
36	368	160	AND 1
AND 1 OUTPUT	369	0	HIGH level
OUT - OR 1	370	208	OR 1
37	371	161	AND 2
AND 2 OUTPUT	372	0	HIGH level
OUT - OR 1	373	208	OR 1
38	374	27	F27
F27 zapnuté	375	0	HIGH level
Hlásenie odchodu	376	182	SOUND 6

35	365	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	366	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	367	255	OFF	Výstup *
36	368	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	369	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	370	255	OFF	Výstup *
37	371	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	372	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	373	255	OFF	Výstup *
38	374	255	OFF	Aktivácia
Deaktivované	375	0	HIGH level	Aktivácia log.1
	376	255	OFF	Výstup *

CV17.0.365 = 255 (z 26)
 CV17.0.366 = 0 (z 0)
 CV17.0.367 = 255 (z 181)
 CV17.0.368 = 255 (z 160)
 CV17.0.369 = 0 (z 0)
 CV17.0.370 = 255 (z 208)
 CV17.0.371 = 255 (z 161)
 CV17.0.372 = 0 (z 0)
 CV17.0.373 = 255 (z 208)
 CV17.0.374 = 255 (z 27)
 CV17.0.375 = 0 (z 0)
 CV17.0.376 = 255 (z 182)

Poznámky:

CV33 = 33

Číslo prvého voľného riadku

SOUND 4
 SOUND 5
 SOUND 6
 AND 2
 OR 1

Staničné hlásenie
 Hlásenie + zatváranie dverí
 Hlásenie odchodu
 Logika AND
 Logika OR

Zvuky deaktivované
 Zvuky deaktivované
 Zvuky deaktivované
 Logika deaktivovaná
 Logika deaktivovaná

"Slovenske stanične chlasenia ????" FAS IST DAS ????"
"Slovenske stanične chlasenia ????" FAS IST DAS ????"
"Slovenske stanične chlasenia ????" FAS IST DAS ????"